

GUIDE RAPIDE DE PRISE EN MAIN LDG 100 pro

BOUTONS			
TUNE	TUNE MANUEL	TUNE AUTO	BYPASS
	appui long	appui moyen	appui court
Func appuyé + autre bouton	vérification statut en cours (*)		
ANT	choix antenne 1 ou 2		
Appuyer et relacher Func puis ant	choix impédance		
Appuyer et relacher Func puis C up	affichage puissance avg ou PEP		
Appuyer et relacher Func puis C Dn	mode auto ou manuel		
Appuyer et relacher Func puis L up	choix puissance		
Appuyer et relacher Func puis L dn	choix niveau swr max		
Func + ant + tune	remise à zéro mémoires à la mise sous tension		

(*) statuts	func+ant	antenne utilisée
rester appuyé sur la touche func et en même temps sur le bouton de fonction	func+C Up	mode bargraph PWR
	func+C Dn	tuner auto ou semi auto
	func+L Up	échelle de puissance
	func+L Dn	seuil auto SWR